

SICHER GABELSTAPLER FAHREN – LASTAUFNAHME UND STANDSICHERHEIT

Mit der Lastaufnahme verändert sich der Schwerpunkt des Gabelstaplers:

- Stapler ohne Last: Schwerpunkt zwischen den Achsen oberhalb der Radebene
- Stapler mit gesenkter Last: Schwerpunkt weiter vorn als ohne Last
- Stapler mit gehobener Last: Schwerpunkt verschiebt sich weiter nach oben

